

## Включение Bluetooth hands-free на VW RNS-315

---



**Внимание!!!**

При монтаже необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный неправильной установкой или эксплуатации!

Комплект подходит только для RNS-315 до 2012 года выпуска

### **Подключение кабеля**

- Микрофон устанавливается в плафон освещения
- Двужильный кабель протяните от микрофона к RNS-315 и подключите к зеленому 12 полюсному разъему в пин 1 и пин 7.
- Подключите блок кодирования в диагностический разъем автомобиля, включите зажигание на 30 секунд.