

## Подключение VAG модуль для противотуманных фар

---



**Внимание!!!**

При монтаже необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный неправильной установкой или эксплуатацией!



Рисунок 1 – «Модуль противотуманных фар VAG»

### 1. Необходимые комплектующие

- Новый переключатель света с функцией противотуманных фар
- Левая и правая противотуманная фара
- Кабель для подключения противотуманных фар (если не комплект)

## 2. Подключение

- Подключите левую и правую фару с помощью кабеля, проведите кабель к выключателю света. Коричнево-синий провод подключите к массе.
- Серый провод от жгута проводов ПТФ подключите к серому проводу модуля.
- Серо-желтый провод ПТФ подключите к серо-желтому проводу от модуля.
- Красно-белый провод от модуля подключите в свободный разъем на панели предохранителей с предохранителем на 15А. Внимание! Необходимо снять дополнительный прижим.
- Коричневый провод от модуля подключается к массе.
- Белый кабель, сечением 0.35мм<sup>2</sup>, от модуля подключается к PIN 5 выключателя света.