



## Инструкция по подключению кабеля противотуманных фар VW Golf 5

---

**Внимание!!!** При монтаже необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Проложить кабель противотуманных фар (ПТФ) к левой и правой фаре, провести кабель в салон автомобиля, к блоку управления бортовой электросетью.

Подключить кабель ПТФ к блоку управления бортовой электросетью, для этого:

1. Серо-желтый провод от правой фары, подключить в пин 4 разъема А.
2. Серый провод от левой фары (фара со стороны водителя), подключить в пин 2 разъема D.
3. Коричневый провод подключить к массе аккумулятора.
4. Подключить тонкий белый провод к переключателю света фар на пин 5. Ответную часть подключить на пин 6 разъема E, блока управления электрической сетью.

После окончания монтажа проводки, блок управления бортовой электросетью кодируется на работу с противотуманными фарами.

Подключить VAG-COM, зайти в Блок-09, в байте №0 активировать бит №1 «Front Fog Light Installed». Затем зайти в байт №23 и активировать бит №2 «Internal Turn Light Control Algorithm active» и следом в бите №3-4, в выпадающем списке, выбрать «08 Turn Lights via Fog Lights». Выйти из кодирования, проверить на ошибки автосканом, закрыть VAG-COM.