

# Установка адаптеров для замены галогеновых фар на ксеноновые VW Golf 5

---



## Внимание!!!

При монтаже необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный неправильной установкой или эксплуатацией!



## Подключение кабеля

- Кабель от адаптера правой фары, от ПИН 11 подключается к блоку управления бортовой электросетью в Разъем А ПИН 5
- Кабель от адаптера левой фары, от ПИН 11 подключается к блоку управления бортовой электросетью в Разъем D ПИН 6

