

Подключение адаптера для Би-ксеноновой фары VW Golf 6



Внимание!!!

При монтаже необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный неправильной установкой или эксплуатации!



Подключение кабеля

- Подключите адаптер между новой фарой и разъемом автомобиля.
- Проведите дополнительные провода к блоку управления бортовой сетью
- Подключите провода к разъему С (коричневый) к пин 48 и пин 49.

