

Инструкция подключению кабеля противотуманной фары VW T4



Внимание!!!

При монтаже необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный неправильной установкой или эксплуатации!

Подключение кабеля

Коричневый-синий провод, с круглым штекером, подключите к отрицательному полюсу аккумулятора. Два разъема подключите к противотуманным фарам. Отдельный серо-желтый провод проведите в салон к блоку реле. Извлеките блок реле и подключите серо-желтый провод в штекер A2 пин 8 (смотрите фото).

Чтобы вставить серо-желтый провод подключить в Пин8, вы должны сначала извлечь штекер A2 из блока реле, для этого нужно отжать защелку блока. Защелка находится в середине блока и двигается вправо. Затем штекер A2 вставляется обратно и блок запирается. Установите реле 53 (реле противотуманной фары) в разъем 10.

По необходимости установите переключатель свет, с отдельным включением передних и задних противотуманных фар.

