

## Инструкция подключению кабеля противотуманной фары VW T5

---



**Внимание!!!**

При монтаже необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный неправильной установкой или эксплуатации!

### **Подключение кабеля**

- Оба штекера подключаете к противотуманным фарам и проводите кабель в салон автомобиля, к выключателю
- Серо-желтый кабель подключаете к выключателю в пин 8
- Коричневый кабель подключаете к массе аккумуляторной батареи