

Установка адаптеров для подключения ксеноновых фар Audi A3 8P

Внимание!!! При монтаже необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Подключение правой фары: Пин 11 ксенонового адаптера, подключается к блоку управления бортовой электросетью к 11 полюсному черному разъему A в пин 5.

Подключение левой фары: Пин 11 ксенонового адаптера, подключается к блоку управления бортовой электросетью к 11 полюсному коричневому разъему D в пин 6.

