



Инструкция по установке круиз-контроля GRA на Audi A6 4B

Внимание!!! При монтаже необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Перед началом установки GRA блок управления автомобилем должен быть запрограммирован на работу с системой GRA.

Черный 10-ти пиновый разъем подключаем к подрулевому переключателю с функцией GRA.

Желтый провод: подключить в белый 15 пиновый разъем под капотом, правой стороны, в пин 10-ть

Белый провод: подключить в белый 15 пиновый разъем под капотом, правой стороны, в пин 7-мь

Красный провод: подключить в белый 15 пиновый разъем под капотом, правой стороны, в пин 9-ть

Синий провод: подключить в белый 15 пиновый разъем под капотом, правой стороны, в пин 8-мь

Черный провод подключить к клемме Kl.15 (зажигание).